

MESTO VRBOVÉ

Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4 92203 Vrbové
sekretariat@vrbove.sk, tel. č.: 033/ 73 506 11, fax: 033/ 7792 211



Zberný dvor mesta Vrbové Zberné miesto **Prevádzkový poriadok**

I. Prevádzkovateľ zariadenia

Mesto Vrbové

Sídlo: Ulica gen. M. R. Štefánika č.15/4, 922 03 Vrbové

IČO: 00313190

Mesto Vrbové prevádzkuje na zber odpadov po vybudovaní nového Zberného dvora dva objekty:

- a) **Zberný dvor** (ďalej len ZD), sídlo Vinohradnícka ulica č. 1914;
- b) **Zberné miesto – stredisko**, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 174/44.

II. Miesto prevádzky a otváracia doba Zberné miesto ZD, sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika č. 174/44

Zberné miesto ZD sa nachádza na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes).

1. Prevádzková doba na Zbernom mieste ZD v pracovné dni – **pondelok a piatok**:
 - január až december bežného roka v čase od 8.00 h do 15.00 h;
 - obedná prestávka od 11.00 h – 11.30 h.
2. Prevádzková doba na Zbernom mieste ZD v pracovné dni – **streda**:
 - január až december bežného roka v čase od 8.00 h do 17.00 h;
 - obedná prestávka od 11.00 h do 11.30 h.
3. Prevádzková doba na Zbernom mieste ZD v **sobotu**:
 - január až december bežného roka v čase od 8.00 h do 12.00 h.
4. Nedeľa, sviatok, ako aj veľkonočné sviatky (Biela sobota), koniec roka (Silvester) a deň konania jarmoku bude Zberné miesto ZD zatvorené.
5. V **utorok** a vo **štvrtok** bude Zberné miesto ZD **zatvorené** – sanitárny a evidenčný deň.

III. Zberný dvor

Zberné miesto ZD (ďalej len ZM-ZD) je zariadenie určené na zber komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, zriadené a prevádzkované mestom Vrbové. ZM-ZD je určené výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Vrbové, zároveň sú zapojené do systému zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. ZM-ZD nie je určené na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti. Iný, ako v Prevádzkovom poriadku špecifikovaný komunálny odpad nie je možné na ZM-ZD uložiť.

IV. Vymedzenie základných pojmov

1) **Zberné miesto ZD** je zariadenie na zber komunálneho odpadu zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované osobou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. Na ZM-ZD môžu fyzické osoby odovzdávať nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, elektroodpad, odpadový olej, ďalej objemný odpad a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN mesta, t. j. separované odpady: sklo, papier a plasty.

2) **Odpad** je hnuiteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. **Komunálny odpad** pre účely tohto predpisu je odpad z domácností vznikajúci na území mesta Vrbové, ktorého pôvodcom sú osoby určené v zmysle platného VZN mesta Vrbové o odpadoch.

3) **Pôvodca odpadu** je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

4) **Držiteľ odpadu** je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

5) **KO** vrátane odpadov z obalov sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta.

6) Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenskeho kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

7) **Zmesový komunálny odpad** je zložka komunálneho odpadu, ktorá zostáva po vytriedení jednotlivých zložiek odpadu.

8) **Triedený zber** je zber vytriedených zložiek KO vrátane odpadov z obalov. Triedený zber oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov. Ide o separované odpady: sklo, papier, kovy, tetrapaky, plasty a opotrebované šatstvo a obuv.

9) **Triedenie odpadov** je delenie odpadov podľa ich druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

10) **Zložka komunálneho odpadu** je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

11) **Papier.** Do tejto kategórie patrí každý druh papiera zbavený kovových a iných s papierom nesúvisiacich častí. Nie je možné odovzdať papier znečistený ropnými látkami, farbami a pod. Pri preberaní zamestnanec ZM-ZD bude vyžadovať roztriedenie odovzdaného papiera na kartónové obaly a ostatné druhy papiera (noviny, časopisy atď.).

12) **Sklo.** Do tejto kategórie zaradujeme biele a farebné sklo. Odpad je tvorený zo sklenených fliaš, pohárov, skleného obalového materiálu, tabuľového skla a pod. Sklo nesmie byť znečistené ropnými látkami, rozpúšťadlami a farbami. Sklo je možné zberať len od fyzických osôb aj na ZM-ZD.

13) **Plasty** sú odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC a objemové plasty. Do tohto druhu patria plastové obaly, fólie, hračky, PET fľaše, PE fólie, drobné plastové výrobky, prepravky atď. Plasty nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu.

a) Plastové obaly a PET fľaše musia byť stlačené a ukladajú sa v žltých kontajneroch pri bytových domoch alebo v plastovom vreci v rodinných domoch;

b) PE, PP, PVC (t. j. PE fólie, drobné plastové výrobky prepravky, polystyrén atď.) a objemové plasty (t. j. plastové okná, dvere, stoličky atď.) taktiež nesmú obsahovať kovy, drevo a iný druh materiálu a zberajú sa na ZM-ZD ako objemový odpad.

14) **Viacvrstvové kombinované materiály** sú obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín a stlačiť. Takýto odpad sa na ZM-ZD nezberá, je potrebné odovzdať do jednotlivých kontajnerov na stojiskách v meste (kontajner oranžovej farby).

15) **Elektroodpad** sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je odpad, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb. Patria sem: chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. ZM-ZD preberá výlučne nerozobratý elektroodpad! V prípade, že pri vstupnej kontrole bude zistené rozobratie resp. iná manipulácia s elektroodpadom, zodpovedný pracovník ZM-ZD tento odpad nepreberie. Ukladanie opotrebovaných batérií a akumulátorov je na ZM-ZD zakázané, je možné ich odovzdať oprávnenej osobe počas zberu NO.

16) **Odpadová pneumatika** je pneumatika, ktorá je odpadom, ale sa na ZM-ZD nezberá (viď. § 69, ods. 8 zákona o odpadoch). Takýto odpad je potrebné odovzdať osobe oprávnenej na zber tohto druhu odpadu (napr. distribútor pneumatík, pneuservis alebo výrobca pneumatík).

17) **Opotrebované batérie a akumulátory** sú olovené, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné. Batérie je **zakázané** voziť na ZM-ZD. Takýto odpad je potrebné odovzdať osobe oprávnenej na zber tohto druhu odpadu.

18) **Kovy a kovové obaly** sú rôzne kovy, kovové obaly z nápojov, vyčistené konzervy z kompótov a potravín, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Obaly z nápojov a konzerv musia byť stlačené, nesmú byť znečistené. Takýto odpad sa na ZM-ZD nezberá, je potrebné odovzdať ich do jednotlivých kontajnerov na stojiskách v meste (kontajner červenej farby).

19) **Nebezpečný odpad** je taký odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 5 Zákona o odpadoch.

Nebezpečný odpad od fyzických osôb (žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóruhlíkové zlúčeniny, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky a odpadové oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje (t. j. všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, farby), doviesť a uložiť na určené miesto na pozemku ZM-ZD, podľa pokynov vedúceho ZM-ZD. Ostatné nebezpečné odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej na zber tohto druhu odpadu.

20) **Problémové látky** sú látky obsahujúce ortuť (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. – 20 01 21 kategória N). Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (20 01 27 kategória N) je zakázané vozit' na ZM-ZD. Takýto odpad je potrebné odovzdať osobe oprávnenej na zber tohto druhu odpadu.

21) **Použité šatstvo a obuv** – sa odovzdáva sa do zberných nádob umiestnených na území mesta: na Hollého ulici, Ulici 6. apríla, Sídlisku 9. mája, Ulici gen. M. R. Štefánika pri evanjelickom kostole, Ul. SNP, Sadovej ulici a aj na ZM-ZD.

22) **Obsahom odpadu zberaného na ZM-ZD na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 174/44 nemôžu byť:**

- odpadové jedlé oleje a tuky z reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov;
- odpadové oleje motorových vozidiel od právnických osôb;
- nerozobratý nábytok;
- rozobratý elektroodpad;
- uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu;
- komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky (napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynach, azbest a podobné hmoty);
- chemické látky a ich obaly.

V.

Vstup na Zberné miesto Zberného dvora a podmienky prevzatia odpadu

1) Ak chce návštevník ZM-ZD – klient odovzdať odpad na ZM-ZD, je povinný najprv navštíviť miesto nového ZD na Vinohradníckej ulici (Sietie). Pri dovoze odpadu na ZD ako aj na ZM-ZD je návštevník ZD – klient povinný prihlásiť sa obsluhu ZD a riadiť sa pokynmi obsluhy ZD. Návštevník ZD – klient je povinný preukázať sa potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad **za predchádzajúci kalendárny rok** na základe rozhodnutia mesta Vrbové o vyrubení poplatku za odpady.

2) Na základe tohto potvrdenia pri prvej návšteve ZD v bežnom roku zamestnanec nového ZD vydá návštevníkovi ZD – klientovi „**Kartu ZD**“, ktorá bude slúžiť v bežnom príslušnom kalendárnom roku ako doklad preukazujúci úhradu ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. decembra bežného kalendárneho roka a slúži ako doklad na možnosť občana doviesť odpad na ZD, ako aj na ZM-ZD kedykoľvek v danom roku). Novú kartu ZD bude zamestnanec nového ZD vydávať návštevníkovi ZD – klientovi každý kalendárny rok len na obdobie do 31. decembra bežného kalendárneho roka.

3) Návštevník ZD – klient, ako aj ZM-ZD je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZD, Prevádzkovým poriadkom ZM-ZD a pokynmi zamestnancov ZD a zamestnanca ZM-ZD, pohybovať sa v priestoroch ZD, ako aj v priestoroch ZM-ZD výlučne v sprievode zamestnanca a na trase ním určenej. Ďalej je povinný rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD ako aj ZM-ZD.

4) Prísne sa zakazuje vstup návštevníka ZD – klienta do priestorov ZD ako aj ZM-ZD v prípade, že je osoba pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných a návykových látok.

5) Návšteva nového ZD je hlavne pre určenú povinnosť odvážiť na miestnej váhe ZD privezený odpad na základe pokynov zamestnanca ZD alebo pri menších množstvách zamestnanec ZD určí hmotnosť na základe prepočtovej tabuľky, ktorá je uvedená v prílohe č. 1. Následne ukladá

návštevník ZD – klient privezený odpad samostatne na základe pokynov zamestnanca na ním určené miesto na ZD a odpady určené na uloženie na ZM-ZD odvezie na Ul. gen. M. R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes). Návštevník ZD – klient je oprávnený zdržiavať sa v priestoroch ZD ako aj v priestoroch ZM-ZD výlučne v nevyhnutnom čase potrebnom na dovoz, vyloženie a uloženie dovezeného odpadu.

6) Ďalšou podmienkou vstupu na nový ZD, ale aj na ZM-ZD a prevzatia odpadu na ZM-ZD je vyplnenie Formulára návštevníka (ďalej len FN) uvedeného v prílohe č. 2 tohto poriadku, ktorý slúži pre účely evidencie odpadov v zmysle platných právnych predpisov. Do evidencie sa zapisujú nasledovné údaje: meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad priviezlo. Ďalšie osobné a iné údaje nebudú zaznamenávané.

7) Návštevník ZD – klient pred vstupom na ZD ako aj na ZM-ZD je povinný oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD, Prevádzkovým poriadkom ZM-ZD, s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpismi ochrany pred požiarmi na ZD, ktoré sú umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste nového ZD.

8) Na vjazd do areálu ZD, ako aj do areálu ZM-ZD môže návštevník ZM-ZD použiť osobné motorové vozidlo s maximálnou nosnosťou do 3,5 t a to aj s prívesným vozíkom. Pri použití motorového vozidla návštevník ZD – klient, ako aj ZM-ZD je povinný dodržať maximálnu rýchlosť do 10 km/h. Vjazd na ZD ako aj na ZM-ZD je povolený výlučne v čase ich prevádzky.

9) Bezodplatne môže občan priviezt' na ZM-ZD z domácností v rodinných, bytových alebo nájomných domoch s platnou „**KARTOU ZD**“ určené zložky nebezpečného odpadu, biologický rozložiteľný odpad, elektroodpad, odpadový olej, ďalej objemný odpad a oddelene zbierané zložky KO v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN mesta, t. j. separované odpady: sklo, papier, objemové plasty, opotrebované šatstvo, obuv a jedlé oleje a tuky.

10) ZM-ZD je potenciálne nebezpečné miesto pre všetkých, najmä pre návštevníkov ZM-ZD. Z tohto dôvodu je návštevník ZM-ZD povinný dodržať všetky upozornenia zamestnancov ZM-ZD, ako aj tento Prevádzkový poriadok. V prípade, že návštevník ZM-ZD nedodrží upozornenia zamestnancov ZM-ZD a bezpečnostné predpisy ZM-ZD, mesto Vrbové ako prevádzkovateľ ZM-ZD nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi ZM-ZD alebo jeho majetku počas pobytu a pohybu v priestoroch ZM-ZD.

11) Návštevníkom ZM-ZD sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady alebo iné predmety uložené na ZM-ZD. Uložením odpadov na určené miesto v areáli ZM-ZD, sa mesto Vrbové stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

12) Mesto Vrbové si vyhradzuje právo neprijíť odpad, ktorý je na základe tohto Prevádzkového poriadku nemožné prijať alebo na základe samostatného posúdenia zamestnanca ZM-ZD:

- silne znečistený;
- obsahuje nebezpečné látky;
- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania;
- odovzdávané množstvo presahuje povolené množstvo;
- osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou osobou – nepodnikateľom, nie je zapojená do systému zberu a pod.

Mesto Vrbové si vyhradzuje právo neprijíť odpad aj v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad adekvátne uložiť.

VI. Organizačné zabezpečenia prevádzky

- 1) Organizačne je prevádzka ZM-ZD zabezpečená pracovníkmi mesta Vrbové.
- 2) Zamestnanec ZM-ZD je povinný:
 - kontrolovať platnú kartu ZD alebo ak ešte návštevník ZD ako aj ZM-ZD kartu ZD nemá, tak je povinný poučiť ho aby si išiel takúto kartu ZD vybaviť do areálu nového ZD na Vinohradníckej ulici č. 1914 (lokalita Sietie);
 - dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarimi a dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku ZD;
 - kontrolovať formulár návštevníka ZM-ZD (ďalej len „FN“) pred vpustením návštevníka ZD – klienta do ZD, jeho úplnosť a pravdivosť, následne FN odovzdať na evidenciu;
 - sprevádzať návštevníka ZM-ZD po ZM-ZD a poskytovať mu informácie za účelom správneho využívania ZM-ZD;
 - dbať na správne odváženie, zaevidovanie a následné vyseparovanie a uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť návštevníka počas uloženia odpadu na ZM-ZD;
 - dbať, aby na ZM-ZD nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako povolí určený zamestnanec ZM-ZD;
 - vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi;
 - za každých okolností nosiť pridelenú menovku na viditeľnom mieste;
 - nahlásiť vedúcemu Útvary miestneho hospodárstva alebo pracovníkovi nového ZD požiadavku a zabezpečiť odvoz plných kontajnerov, nahromadeného iného odpadu a pod.
- 3) Pracovníci musia dodržiavať tieto pravidlá:
 - na ZM-do ZD platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám;
 - pracovníci sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci s odpadmi zároveň nejesť a nepiť;
 - ďalej sú povinní pri práci používať predpísaný (vhodný) pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP), napr. okuliare, kožené resp. gumené rukavice, respirátor a prilbu;
 - na ZM-ZD je zakázané narábať bez povolenia s otvoreným ohňom a spaľovať odpady. V prípade samovznietenia niektorého z odpadov sú pracovníci povinní zabezpečiť jeho uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť nahlásený a zaevidovaný;
 - v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci ZD ihneď uzavruť ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a návštevníkov a nahlásia túto skutočnosť vedúcemu Útvary miestneho hospodárstva alebo pracovníkovi nového ZD a na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonávajú k tomu spôsobilé oprávnené osoby resp. organizácie;
 - v prípade zistenia akéhokoľvek porušenia Prevádzkového poriadku ZM-ZD alebo nepovolaného vniknutia cudzej osoby do areálu ZM-ZD, je zodpovedný pracovník ZM-ZD povinný preveriť výstup z kamerového systému ZM-ZD a zabezpečiť nahlásenie daného porušenia vedúcemu Útvary miestneho hospodárstva alebo pracovníkovi nového ZD a na políciu;
 - oplotenie areálu musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierať do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra alebo iných nepriaznivých klimatických podmienok;
 - pracovníci pri zváraní a rezaní musia mať predpísané OOPP, ktoré nesmú byť znečistené olejom, tukmi alebo zápalnými látkami. Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi, nezávisle od vlastnej vôle

krátkodobým, náhlým a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním;

- za dodržanie pravidiel prevádzky ZM-ZD, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom zodpovedá obsluha - zamestnanec ZM-ZD.
- Kontrolnými orgánmi ZM-ZD sú:
 - Slovenská inšpekcia životného prostredia;
 - Okresný úrad Piešťany - odbor starostlivosti o životné prostredie;
 - mesto Vrbové.

VII.

Opatrenia v prípade havárie

1) Ako havarijný stav možno kvalifikovať:

- zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadeniach ZM-ZD;
- požiar v zariadeniach ZM-ZD.

2) Opatrenia:

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru a aktuálnej potreby okamžite informovať:

- integrovaný záchranný systém: tel. č. 112;
- lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155;
- hasičský a záchranný zbor: č. tel. 150;
- polícia: č. tel. 158;
- mesto Vrbové: č. tel. 033/73 50 611, 0905/876 814 alebo 0908/108238;
- Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o ŽP č. tel.: 033 / 73 53 303.

3) Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné:

- a) Prvý a bezprostredný zásah, pokiaľ je to možné, vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu, príp. požiar. Oznámiť skutočnosť kompetentným pracovníkom ZM-ZD. V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorpčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a z dovezeného odpadu.
- b) Zamestnanci ZM-ZD musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku, ako aj zhoršenia životného a pracovného prostredia. Taktiež sú povinní oznámiť zamestnancovi zodpovednému za ZM-ZD každý zistený nedostatok, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo spôsobiť haváriu, príp. požiar.

4) Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie alebo na hospodárstvo. Havária je tiež každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkovú alebo manipulačnú priestor.

5) Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacimi vodám, látkami ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.

6) Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:

- havárie zneškodňované v areáli prevádzky ZM-ZD bez vonkajšieho zásahu;

- havárie zneškodňované v areáli prevádzky ZM-ZD s vonkajším zásahom.

Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore.

VIII.

Zoznam druhov odpadov

1) Mesto Vrbové má zriadené ZM-ZD (stredisko) na Ulici gen. M. R. Štefánika č. 174/44 (bývalý Vetes), kde môžu fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby s platnou „KARTOU ZD“ odovzdať nasledovné odpady:

- a) triedené zložky KO v zmysle § 4, ods. 10, 15,16,17) tohto Prevádzkového poriadku;
- b) BRO v zmysle § 4, ods. 13) tohto Prevádzkového poriadku;
- c) elektroodpad, vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia a vyradené elektrické, elektronické zariadenia v zmysle § 4 ods. 19) tohto VZN;
- d) NO v zmysle § 4 ods. 23) tohto Prevádzkového poriadku v primeranom množstve. Na ZD je možné doviesť nasledovné NO s nebezpečnými vlastnosťami:
 - 200121 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť;
 - 200123 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórouhlíkové zlúčeniny;
 - 200126 – oleje a tuky iné ako v 200125;
 - 200135 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky.

2) Zoznam druhov odpadov a jednotlivé množstvá, ktoré môže obyvateľ mesta s platnou „KARTOU ZD“ odovzdať na ZM-ZD mesta Vrbové, je nasledovný:

Por.

číslo kat. číslo názov kategória množstvo/rok

1.	20 01 01	Papier a lepenka	O	bez obmedzenia
2.	20 01 02	Sklo	O	bez obmedzenia
3.	20 01 26	Oleje a tuky iné ako 20 01 25	N	s obmedzením
4.	20 01 39	Plasty	O	s obmedzením
5.	20 01 40	Kovy	O	s obmedzením
6.	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	s obmedzením
7.	20 01 23	Vyradené zariadenia obsah. chlórfluórované uhl'ovodíky	N	s obmedzením
8.	20 01 35	Vyradené elektr. a elektr. zar. iné ako 20 01 36	N	s obmedzením
9.	20 01 36	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia	O	s obmedzením
10.	20 01 38	Drevo (nábytky)	O	s obmedzením
11.	20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O	bez obmedzenia
12.	20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O	s obmedzením
13.	20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	s obmedzením
14.	20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O	bez obmedzenia

IX. Sťažnosti a podnety

1) Návštevník ZM-ZD má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov ZM-ZD pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa (príp. t. č., e-mail);
- predmet sťažnosti;
- deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti;
- meno konkrétneho zamestnanca ZM-ZD, ktorý je predmetom sťažnosti.

2) Sťažnosť je potrebné zaslať alebo doručiť na Mestský úrad Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové.

X. Záverečné ustanovenia

1) Mesto Vrbové si vyhradzuje právo prípadného vyberania manipulačného a iných poplatkov spojených s prevádzkou ZM-ZD v zmysle ustanovení platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové. Poplatok je peňažným príjmom mesta Vrbové, pokrývajúcim náklady na manipuláciu s odpadom, resp. na pokrytie nákladov spojených s uskladnením a likvidáciou odpadu.

2) V prípade zmien v prevádzke ZM-ZD je mesto Vrbové povinné prispôbiť Prevádzkový poriadok týmto zmenám, na základe čoho si mesto Vrbové vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto Prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schvaľovaniu Mestským zastupiteľstvom.

3) Nadobudnutím účinnosti tohto Prevádzkového poriadku ZM-ZD mesta Vrbové stráca platnosť doterajší Prevádzkový poriadok ZD mesta Vrbové schválený MsZ dňa 26. apríla 2018 Uznesením č. 60/IV/2018, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 15. mája 2018.

4) Tento Prevádzkový poriadok ZM-ZD mesta Vrbové bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom uznesení č. 7/II/2021 zo dňa 10. februára 2021. ***Platnosť nadobúda podpisom primátorky a účinnosť dňom 1. marca 2021.***

Vypracoval: JUDr. Štefan Kubík, viceprimátor
Daniel Mikunda, pracovník ZD

Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta

Prílohy:

1. Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov.
2. Formulár návštevníka ZD mesta Vrbové

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov

Charakter odpadu	objem	kilogramy	tony
betón cementový	1 m ³	2400	2,4
dechtová lepenka	1 m ³	1100	1,1
dlaždice a obkladačky	1 m ³	2000 - 2300	2 - 2,3
kamenná drvina	1 m ³	1500 - 1800	1,5 - 1,8
keramická dlažba	1 m ³	2000	2
kvádre	1 m ³	1300	1,3
linoleum	1 m ³	1200	1,2
obkladacie dosky	1 m ³	2300	2,3
odpad z demolácií	1 m ³	1600	1,6
odpadová dechtová lepenka	1 m ³	1100	1,1
piesok	1 m ³	2000	2
sadrokartón	1 m ³	750	0,75
sadrové dosky	1 m ³	800 – 1200	0,8 -1,2
sklo s drôtenou vložkou	1 m ³	2700	2,7
sklolaminát	1 m ³	1850	1,85
stavebná sutina – zmes	1 m ³	1200 – 1500	1,2 - 1,5
strešné krytiny – cementové	1 m ³	2300	2,3
strešné krytiny – pálené	1 m ³	1800	1,8
tehlová drvina	1 m ³	1200	1,2
tehly odľahčené	1 m ³	1700	1,7
tehly plné	1 m ³	1800	1,8
tvárnice plné betónové	1 m ³	2200	2,2
tvárnice pórobetónové	1 m ³	600	0,6
tvárnice škarobetonové	1 m ³	1500	1,5
umakart	1 m ³	1400	1,4
výkopová zemina	1 m ³	1500 – 1800	1,5 - 1,8

Pomocný prepočet : 1 m³ = 1000 dm³ = 1000 l

Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO:

Zariadenie	Objem	Nosnosť (kg)	Nosnosť (t)
fúrik	60 l / 0,06 m ³	do 250	do 0,25
prívesný vozík	0,7 m ³ (2 x 1,2 x 0,3 m)	do 750	do 0,75
vrece	0,08 m ³ (0,5 x 0,4 x 0,4 m)		

FORMULÁR NÁVŠTEVNÍKA ZBERNÉHO MIESTA ZBERNÉHO DVORA

Prevádzka: Zberné miesto Zberného dvora mesta Vrbové,
Ulica gen. M. R. Štefánika, súp. č. 174/44, Vrbové

Meno a priezvisko:

Adresa:

Vozidlo (+ prívesné vozidlo) EVČ:

DRUH A MNOŽSTVO ODPADU

	kat. číslo	názov komodity	množstvo / m ³	množstvo / kg
1.	20 01 01	Papier a lepenka		
2.	20 01 02	Sklo		
3.	20 01 25	Jedlé tuky a oleje (z domácností)		
4.	20 01 26	Oleje a tuky iné ako 20 01 25		
5.	20 01 39	Plasty		
6.	20 01 40	Kovy		
7.	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť		
8.	20 01 23	Vyr. zariadenia obs. chlórfluórované uhl'ovodíky		
9.	20 01 35	Vyradené elektr. a elektr. zar. iné ako 20 01 36		
10.	20 01 36	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia		
11.	20 01 38	Drevo (nábytky)		
12.	20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad		
13.	20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady		
14.	20 03 01	Zmesový komunálny odpad		
15.	20 03 03	Opad z čistenia ulíc		
16.	20 03 07	Objemný odpad		
16.	20 03 08	Drobný stavebný odpad		

Druh odpadu a množstvo uviesť do príslušnej kolónky v m³ (kg).

Za číselnú hodnotu množstva odpadu uveďte mernú jednotku vyjadreného množstva.

Návštevník vyhlasuje, že sa dostatočne oboznámil so znením Prevádzkového poriadku a predpismi Zberného miesta - Zberného dvora, porozumel im a súhlasí s podmienkami, ktoré prevádzkový predpis stanovil.

V súlade s ust. § 14 a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov návštevník Zberného miesta – Zberného dvora dáva mestu úradu Vrbové súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo Formulári návštevníka za účelom evidencie odpadov. Návštevník Zberného miesta – Zberného dvora poskytuje svoj súhlas na dobu neurčitú.

Podpis pôvodcu odpadu: Dátum:

Poznámka obsluhy ZM-ZD:

Podpis preberajúceho pracovníka:

Oboznámenie a informovanie osôb - návštevníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a ochrane pred požiarmi (OPP)

Vážený návštevník Zberného miesta – Zberného dvora.

§ 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, stanovuje povinnosť právnickým osobám: „Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.“

Súčasne § 4, písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, stanovuje: „Zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch a priestoroch.“

Žiadame vás v záujme vlastnej bezpečnosti dodržiavať nasledovné pokyny a svojím podpisom potvrdiť, že ste boli oboznámení s nasledovným:

- svoj úmysel vstúpiť do priestorov Zberného miesta – Zberného dvora (ďalej len ZM-ZD) hláste službukonajúcemu zamestnancovi ZM-ZD, kde sa preukázateľne oboznámite s týmto dokumentom;
- pohyb na ZM-ZD je možný **výhradne** v sprievode zamestnanca ZM-ZD (pri chôdzi zvýšte opatrnosť najmä v zimnom období, keď aj napriek údržbe nie je možné stopercentne zabezpečiť povrch proti pokĺznutiu);
- zvýšte opatrnosť pri jazde v areáli, pri pohybe vozidlom dodržiajte predpísanú rýchlosť (max. do 10 km/hod.);
- venujte zvýšenú pozornosť chôdzi v priestoroch ZM-ZD;
- objemný odpad musí byť rozobratý mimo areál ZM-ZD, príp. pod dohľadom pracovníka ZM-ZD;
- pri zdvíhaní bremien dbajte na správny postup;
- odpad ukladajte **výhradne** na miesta určené zamestnancom ZM-ZD;
- je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s materiálom – odpadom, kde sa pohybujú pracovné stroje a zariadenia. Vaša nepozornosť alebo nepozornosť zo strany obsluhy týchto strojov, môže byť zdrojom vzniku závažného úrazu;
- dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabuľkách a značkách, riadte sa pokynmi zamestnancov ZM-ZD;
- v prípade, že by sa vám stal úraz, ohláste to bezodkladne službukonajúcemu zamestnancovi ZM-ZD;
- v celom areáli ZM-ZD je prísny zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (okrem vyhradených priestorov);
- zistenie požiaru alebo havárie bezodkladne ohláste službukonajúcemu zamestnancovi ZM-ZD.

Potvrdzujem svojím podpisom, že som prečítal (-a) poučenie, porozumel mu a uvedomujem si povinnosti dodržiavať pokyny uvedené v tomto poučení, ako aj možných následkov, ak nedodržím bezpečnostné pokyny.

Dátum	Meno a priezvisko osoby, ktorá sa zdržuje v areáli	Podpis poučenej osoby